

## UTILIZZO E CURA

PRODOTTO IDONEO PER TUTTI I TIPI DI PIANI COTTURA



### PENTOLINO 16 + 20 cm

1. Prima del primo utilizzo, lavare la pentola con acqua tiepida e sapone.
2. Evitare di surriscaldare la pentola. Non scaldare la pentola vuota ed evitare di utilizzare la funzione booster sui piani cottura a induzione.
3. Durante la cottura su un piano a induzione, utilizzare un fuoco con lo stesso diametro della pentola.
4. Durante la cottura su un piano a induzione, in determinate circostanze può venire prodotto rumore. Questo è dovuto alle proprietà elettromagnetiche della sorgente di calore e della pentola, e non indica un difetto della pentola.
5. Durante la cottura su un piano cottura a gas, evitare che le fiamme superino il fondo della pentola. I manici potrebbero venire danneggiati.
6. Prodotto idoneo per la cottura al forno fino a 180 °C.
7. Utilizzare utensili di legno o di nylon per prolungare la durata del rivestimento antiaderente.
8. Non utilizzare pagliette per pulire il prodotto internamente o esternamente.
9. In caso di problemi riscontrati con il prodotto, visitare il sito [www.refresh-cookware.com](http://www.refresh-cookware.com)



### PADELLA 24 + 28 cm

1. Prima del primo utilizzo, lavare la pentola con acqua tiepida e sapone.
2. Evitare di surriscaldare la pentola. Non scaldare la pentola vuota ed evitare di utilizzare la funzione booster sui piani cottura a induzione.
3. Durante la cottura su un piano a induzione, utilizzare un fuoco con lo stesso diametro della pentola.
4. Durante la cottura su un piano a induzione, in determinate circostanze può venire prodotto rumore. Questo è dovuto alle proprietà elettromagnetiche della sorgente di calore e della pentola, e non indica un difetto della pentola.
5. Durante la cottura su un piano cottura a gas, evitare che le fiamme superino il fondo della pentola. I manici potrebbero venire danneggiati.
6. Prodotto idoneo per la cottura al forno fino a 180 °C.
7. Utilizzare utensili di legno o di nylon per prolungare la durata del rivestimento antiaderente.
8. Non utilizzare pagliette per pulire il prodotto internamente o esternamente.
9. In caso di problemi riscontrati con il prodotto, visitare il sito [www.refresh-cookware.com](http://www.refresh-cookware.com)



### CASSERUOLA 24 cm

1. Prima del primo utilizzo, lavare la pentola con acqua tiepida e sapone.
2. Evitare di surriscaldare la pentola. Non scaldare la pentola vuota ed evitare di utilizzare la funzione booster sui piani cottura a induzione.
3. Durante la cottura su un piano a induzione, utilizzare un fuoco con lo stesso diametro della pentola.
4. Durante la cottura su un piano a induzione, in determinate circostanze può venire prodotto rumore. Questo è dovuto alle proprietà elettromagnetiche della sorgente di calore e della pentola, e non indica un difetto della pentola.
5. Durante la cottura su un piano cottura a gas, evitare che le fiamme superino il fondo della pentola. I manici potrebbero venire danneggiati.
6. Prodotto idoneo per la cottura al forno fino a 180 °C.
7. Utilizzare utensili di legno o di nylon per prolungare la durata del rivestimento antiaderente.
8. Non utilizzare pagliette per pulire il prodotto internamente o esternamente.
9. In caso di problemi riscontrati con il prodotto, visitare il sito [www.refresh-cookware.com](http://www.refresh-cookware.com)



### PADELLA QUADRATA 28 cm

1. Prima del primo utilizzo, lavare la pentola con acqua tiepida e sapone.
2. Evitare di surriscaldare la pentola. Non scaldare la pentola vuota ed evitare di utilizzare la funzione booster sui piani cottura a induzione.
3. Durante la cottura su un piano a induzione, utilizzare un fuoco con lo stesso diametro della pentola.
4. Durante la cottura su un piano a induzione, in determinate circostanze può venire prodotto rumore. Questo è dovuto alle proprietà elettromagnetiche della sorgente di calore e della pentola, e non indica un difetto della pentola.
5. Durante la cottura su un piano cottura a gas, evitare che le fiamme superino il fondo della pentola. I manici potrebbero venire danneggiati.
6. Prodotto idoneo per la cottura al forno fino a 180 °C.
7. Utilizzare utensili di legno o di nylon per prolungare la durata del rivestimento antiaderente.
8. Non utilizzare pagliette per pulire il prodotto internamente o esternamente.
9. In caso di problemi riscontrati con il prodotto, visitare il sito [www.refresh-cookware.com](http://www.refresh-cookware.com)



### WOK 28 cm

1. Prima del primo utilizzo, lavare la pentola con acqua tiepida e sapone.
2. Evitare di surriscaldare la pentola. Non scaldare la pentola vuota ed evitare di utilizzare la funzione booster sui piani cottura a induzione.
3. Durante la cottura su un piano a induzione, utilizzare un fuoco con lo stesso diametro della pentola.
4. Durante la cottura su un piano a induzione, in determinate circostanze può venire prodotto rumore. Questo è dovuto alle proprietà elettromagnetiche della sorgente di calore e della pentola, e non indica un difetto della pentola.
5. Durante la cottura su un piano cottura a gas, evitare che le fiamme superino il fondo della pentola. I manici potrebbero venire danneggiati.
6. Prodotto idoneo per la cottura al forno fino a 180 °C.
7. Utilizzare utensili di legno o di nylon per prolungare la durata del rivestimento antiaderente.
8. Non utilizzare pagliette per pulire il prodotto internamente o esternamente.
9. In caso di problemi riscontrati con il prodotto, visitare il sito [www.refresh-cookware.com](http://www.refresh-cookware.com)



### TEGAME 28 cm

1. Prima del primo utilizzo, lavare la pentola con acqua tiepida e sapone.
2. Evitare di surriscaldare la pentola. Non scaldare la pentola vuota ed evitare di utilizzare la funzione booster sui piani cottura a induzione.
3. Durante la cottura su un piano a induzione, utilizzare un fuoco con lo stesso diametro della pentola.
4. Durante la cottura su un piano a induzione, in determinate circostanze può venire prodotto rumore. Questo è dovuto alle proprietà elettromagnetiche della sorgente di calore e della pentola, e non indica un difetto della pentola.
5. Durante la cottura su un piano cottura a gas, evitare che le fiamme superino il fondo della pentola. I manici potrebbero venire danneggiati.
6. Prodotto idoneo per la cottura al forno fino a 240 °C senza coperchio e fino a 180 °C con coperchio.
7. Utilizzare utensili di legno o di nylon per prolungare la durata del rivestimento antiaderente.
8. Non utilizzare pagliette per pulire il prodotto internamente o esternamente.
9. In caso di problemi riscontrati con il prodotto, visitare il sito [www.refresh-cookware.com](http://www.refresh-cookware.com)

Utilizzare sempre guanti da forno per spostare il prodotto o per sollevare il coperchio. La garanzia copre i difetti di produzione, a condizione che il prodotto venga utilizzato in un ambiente domestico e non a scopi professionali. La garanzia non copre i danni derivanti dall'uso improprio o dalla mancata osservanza di queste istruzioni.